



JAVA 5



**WARNING & INSTRUCTION BOOKLET
MODEL COFSET**

8 Cup Coffee Pot/Mug Set

Constructed of corrosion resistant 18/8 Stainless Steel

Caution: Do not overfill the pot. In the event that the pot overflows, turn the stove off and allow the pot to cool before handling.

Caution: Do not allow the pot to boil dry, damage to the pot may occur.

Caution: Pot and handle may be hot during use. Always use a heat resistant glove or hot pad when handling a hot coffee pot.

Caution: Keep out of reach of children and pets.

Cleaning Instruction

Clean using hot soapy water. Rinse thoroughly with clean hot water. Avoid using abrasive scouring pads on the outside of the pot as they may scratch the stainless steel surface. Pot is dishwasher safe.

Instructions

1. Fill pot with the desired amount of cold water.
Hint: Using clean filtered water will produce the best tasting coffee.
2. Fill basket with 1 Tbsp. coffee per 2 Cups water.
Hint: Using freshly ground coffee beans will produce the best tasting coffee. Always keep coffee grounds in an air tight container.
3. Insert basket into pot.
4. Heat until coffee is seen perking in the clear knob. Reduce heat to 1-2 perks per second.
5. Continue perking until the desired color/strength of coffee is achieved in the percolator knob.

Replacement Parts

Percolator Knob: PN COFSET-1

Percolator Knob Bezel: PN COFSET-2

Percolator Kit (Basket, strainer, pump): PN COFSET-3

Coffee Mug: PN COFSET-4

LIMITED WARRANTY

Camp Chef No-Hassle Warranty

Here at Camp Chef we stand by our products and take pride in our customer service. Because of this, your new Camp Chef product comes with a No-Hassle Warranty. What does that mean? It means that if we did something wrong, we will make it right. We guarantee our products to be free from defect in all materials and workmanship (excluding paint and finish). We will replace defective parts so you can get back to enjoying your product as soon as possible.

Required Maintenance:

Clean your product after each use to maintain its finish and prolong its lifespan. Wipe away all grease and ashes. Keep metal products free of moisture, salts, acids and harsh fluctuations in temperature. Unfortunately, product paint and other finishes are not covered by this warranty. The exterior finish of the product will wear down over time.

Coverage Details:

Warranty does not cover normal wear of parts or damage caused by misuse, abuse, overheating and alteration. No alterations are covered in this warranty. Camp Chef is not responsible for any loss due to neglectful operation. Furthermore, this warranty does not cover items purchased from a 3rd party company, unauthorized dealers, or damages caused by natural disasters such as earthquakes, hurricanes, tornadoes, floods, lightning, fires, etc.

Upon the expiration of this warranty, all such liability will terminate. No other warranties are expressed or implied.

Please keep all original sales receipts from the authorized dealer. Proof of purchase is required to obtain warranty services. Any parts or products returned without written authorization will be discarded without notice.

To obtain warranty services submit a warranty request at <http://www.campchef.com/warranty-information>, email warranty@campchef.com, or call 1.800.650.2433. Our Product Specialists are happy to help.

Warranty applies to the contiguous U.S. states only.

WARRANTY COVERAGE PERIODS

Pellet Grills & Stoves	1 year from purchase date
Fire Pits	1 year from purchase date
Water Heaters	1 year from purchase date
Movie Screens	1 year from purchase date
All other items & accessories	90 days from purchase date

Extended warranty available on select models

Light/Clair 4-7 Min

Medium/Milieu 12-15 Min

Dark/Brun 25-30 Min



JAVA 5



**LIVRET D'AVERTISSEMENTS ET D'INSTRUCTIONS
MODÈLE COFSET**

Cafetière 8 tasses

En acier inoxydable de type 18/8 résistant à la corrosion

Avertissement : ne pas trop remplir la cafetière. En cas de débordement, éteindre le réchaud et laisser refroidir la cafetière avant de la manipuler.

Avertissement : ne pas laisser l'eau s'évaporer complètement, au risque d'abîmer la cafetière.

Avertissement : la cafetière et la poignée peuvent devenir bouillantes pendant l'utilisation. Toujours se servir d'un gant résistant à la chaleur ou d'un dessous de plat pour manipuler une cafetière chaude.

Avertissement : garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

Consignes de nettoyage

Nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse. Bien rincer avec de l'eau chaude propre. Éviter d'utiliser des tampons abrasifs sur la surface extérieure de la cafetière : ils pourraient érafler la surface en acier inoxydable. Lavable en lave-vaisselle.

Consignes

1. Remplir la cafetière de la quantité souhaitée d'eau froide. Astuce : l'utilisation d'une eau propre et filtrée donnera une saveur exceptionnelle au café.
2. Déposer une cuiller à soupe de café dans le panier pour 2 tasses d'eau. Astuce : l'utilisation de café en grains fraîchement moulus donnera une saveur exceptionnelle au café. Toujours conserver les grains de café dans un récipient hermétique.
3. Placer le panier dans la cafetière.
4. Faire chauffer jusqu'à ce que vous voyiez le café commencer à couler à travers le bouchon transparent. Réduire la chaleur jusqu'à ce que le café coule à un rythme d'une ou deux gouttes par seconde.
5. Continuer de laisser couler le café jusqu'à la couleur/la force du café souhaitée en regardant par le trou du percolateur.

PÉRIODES DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE

Barbecues à granules et réchauds	1 an à partir de la date d'achat
Feux de camp	1 an à partir de la date d'achat
Chauffe-eau	1 an à partir de la date d'achat
Écrans de cinéma	1 an à partir de la date d'achat
Tous les autres articles et accessoires	90 jours à partir de la date d'achat

Certains modèles peuvent bénéficier d'une garantie prolongée.

Pièces de rechange

Bouton du percolateur : PN COFSET-1

Bouton de percolateur Lunette : PN COFSET-2

Ensemble du percolateur (panier, filtre, pompe) : PN COFSET-3

Tasse de café : PN COFSET-4

GARANTIE LIMITÉE

Garantie sans souci de Camp Chef

Chez Camp Chef, nous garantissons la qualité de nos produits et sommes fiers de notre service à la clientèle. C'est pourquoi votre nouveau produit Camp Chef s'accompagne d'une Garantie sans souci. De quoi s'agit-il ? Simplement : si nous commettons une erreur, nous la réparons. Nous garantissons que nos produits sont exempts de défaut de matériaux et de fabrication (à l'exclusion de la peinture et des finitions). Nous remplacerons les pièces défectueuses pour vous permettre de jouir à nouveau de votre produit dans les meilleurs délais.

Entretien requis :

Nettoyer votre produit après chaque utilisation pour conserver les finitions et prolonger sa durée de vie. Enlever toute trace de graisse et de cendres. Garder les produits métalliques à l'abri de l'humidité, des sels, des acides et des brusques variations de température. La peinture et autres finitions de votre produit ne sont malheureusement pas couvertes par la présente garantie. Les finitions extérieures du produit s'useront avec le temps.

Portée de la garantie :

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces du produit ou tout dégât provoqué par la mauvaise utilisation, l'abus, la surchauffe et les modifications. Elle ne couvre non plus aucune modification. Camp Chef n'est pas responsable des pertes éventuelles résultant de la négligence. Par ailleurs, cette garantie ne couvre pas les articles achetés auprès d'une tierce partie, les concessionnaires non autorisés ou les dommages causés par des catastrophes naturelles, par exemple les séismes, les ouragans, les tornades, les inondations, la foudre, les incendies, etc.

La responsabilité de Camp Chef prend fin au moment de l'expiration de la présente Garantie. Il n'existe aucune autre garantie expresse ou tacite.

Veillez conserver tous les reçus originaux de vos achats du concessionnaire agréé. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier des services de garantie. Les pièces ou produits retournés sans autorisation écrite seront rejetés sans notification.

Pour bénéficier des services de garantie, veuillez soumettre une demande à cet effet sur notre site <http://www.campchef.com/warranty-information>, par courriel à l'adresse warranty@campchef.com, ou par téléphone au numéro 1 800 650-2433. Nos Experts produits seront heureux de vous assister.

La garantie s'applique uniquement aux États américains continus.